




A.u.S. Spielgeräte

A-1210 Wien Scheydgasse 48
Fax. +43/1/271 66 00/75

<http://www.aus.at>

SCHEDA CONVERTITORE PER GETTONIERE MECCANICHE (codice articolo 139000011)



FUNZIONE DI ALIMENTATORE

- 1) Grazie alla sua batteria, l'alimentazione viene direttamente collegata ai Pin 1 (Terra) e Pin 2 (+ 12V)
- 2) un pulsante attiva la scheda PCB e conseguentemente la gettoniera elettronica sarà collegata al Pin 3 e Pin 4 per 35 90 secondi (tempo fissato tramite potenziometro)
- 3) una gettoniera elettronica (SECI, tipo 20 o 30) sarà collegata alla porta a 10 pin
- 4) le porte (Pin 5, 6 e 7) rimpiazzano i contatti del micro switch mancante

UTILIZZO IN SOSTITUZIONE DI GETTONIERA MECCANICA

- 1) collegare l'alimentatore al Pin 1 (Terra) e Pin 2 (+ 12 V)
- 2) ponticellare direttamente i Pin 3 e 4 (Jumper)
- 3) collegare direttamente alla porta a 10 pin una gettoniera elettronica (RM4/RM5, tipo 20 o 30)
- 4) le porte (Pin 5, 6 e 7) rimpiazzano i contatti del micro switch mancante